安全に末永くお使いいただくためのご注意

⚠安全にお使いいただくために（必ずお守りください）

- ●乱暴な取扱いや用途以外の使用は避けてください。故障や破損、事故の原因になります。
- ●もたれたり、腰掛けたりしないでください。破損、転倒のおそれがあります。
- ●ボルトやねじのゆるみによるガタツキが生じた時は締めなおしてください。
- ●部品が外れたままで使用しないでください。破損、転倒、落下などの事故につながります。
- ●液体などをこぼした場合は、すばやく拭き取ってください。
- ●可動部分、スキマには指や手を入れないでください。
- ●この商品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。
- ●収納物のとび出しがあると、開閉、ラッチ、鍵などの機能障害となり、あわせて収納物を破損させる恐れがあります。ご注意くださ

⚠移動・設置時のご注意

- ●本体を移動する場合は脚を引きずらないように、持ち上げて移動させてください。
- ●水平な安定した場所を選んで設置してください。床が傾斜している場所や不安定な場所で使用しますと、転倒や事故の原因となり危険です。
- ●屋外や水のかかるところでは使用しないでください。サビや故障をひきおこす原因となります。
- ●高温・多湿な場所はお避けください。

お手入れについて

- ●硬くしぼった布で拭いてください。汚れがひどいときは中性洗剤をうすめてふきとり、あとで洗剤が残らないよう、硬くしぼった布できれいに拭き取ってください。
- ●ベンジン、みがき粉、シンナー、たわし、石油、熱湯、酸等は表面を傷めますので使用しないでください。

仕様一覧

本体	シルバー	スチール／メラミン焼付塗装
	ホワイト	スチール／粉体塗装
前面板	ブラック	スチール／メラミン焼付塗装
	ホワイト	スチール／粉体塗装
把　手		ＡＢＳ樹脂
ラッチ爪		ポリアセタール樹脂

保証について

1 保証項目

保証期間は、社団法人 日本オフィス家具協会（JOIFA）のガイドラインに基づき、ご購入の日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装・樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの磨耗
2年保証	機構部・可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構等の故障
3年保証	構造体	強度・構造体に係わる破損

＊1　保証期間中の製品不具合については、製品又は部品の交換にて対応させていただきます。
＊2　保証期間経過後の修理は有料にて承ります。（保証期間終了後の点検・修理責任は製品を所有される方にあります）
＊3　保証期間内でも、次の場合は有料となります。
　●火災、天災による損傷の場合。
　●使用上の誤りや改造など使用者の責任に帰すると認められた場合。
　●通常より過酷な使われ方をされた場合（通常とは一般オフィス等での使用状態を想定）。
＊4　保証は、通常のお手入れやメンテナンスが行われていることが前提となります。

2 修理部品の保有期間について

●製品の製造中止後5年間とさせていただきます。

アフターサービスについて（有料）

保証期間終了後も修理により、機能が維持できる場合は有料にて修理を承ります。
早めの点検と修理をご用命ください。
アフターサービス・メンテナンス契約などについてのお問い合わせは
(株)オカムラサポートアンドサービス　フリーダイヤル 0120-448-105

不要製品の引き取りについて

不要になった本製品などのお引取りをご希望の場合は、適正な処理を行う廃棄物運搬業者と廃棄物処理業者をご紹介し、有料にて承っています。弊社担当窓口までご連絡ください。

ViLLAGE
株式会社 岡村製作所 インテリア製品部

お問い合わせ・ご相談は◎お客様サービスセンターへ
フリーダイヤル 0120-81-9060　月曜～金曜（祝祭日を除く）9：00AM～6：00PM

9R1403
2010-10

ViLLAGE

VS収納
ラテラルキャビネット　●8VS11R

取扱説明書

このたびはビラージュ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この説明書は正しく安全にお使いいただくためのガイドブックです。この取扱説明書をよくお読みいただき、内容をご理解されたうえでご使用ください。また常にこの説明書を手元におかれてご使用されることをお薦めします。

安全にお使いいただくために （必ずお守りください）

⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意



⚠使用上の注意　okamura

- ●引出しは、2段以上引き出さないでください。
- ●収納物は、最下段の引出しから入れてください。
- ●本体は、必ず上下・左右を連結してください。やむを得ず単体で使用する場合は、必ず床・壁に固定してください。

- ● ラテラルキャビネット等重心が移動するタイプのキャビネットには使用者の生命、身体、財産への危害や損害を防ぐ目的として上記の警告ラベルが貼ってありますので注意事項をお守りになりご使用ください。
- ● 警告ラベルは絶対に破ったり、傷つけたり字を消したり剥がさないでください。

左右連結用
- スプリングワッシャー付トラスねじ M5−L8×4本
- ナット M5用×4個

上下連結用
- 手前2ヶ所用 段付特殊ネジM5×2個

穴塞ぎキャップ
- 横連結用 Ø7×8個
- 天板用 Ø9×6個

必要な道具
+ドライバー

工具
- 連結締付け用スパナ M5/M6×1個
- 六角レンチ×1

⚠組立設置上のご注意（必ずお守りください）

- ● 2連以上で使用する場合は、必ず上下左右の連結をしてください。
  連結の際は必ず上下左右の連結穴があっているか確認してください。ラテラルの引出しを取り外して作業を行ってください。

左右の連結
図Aのように付属のスパナのM5の方を使って、ボルトとナットを締付けます。

上下の連結
奥側2ヶ所は上棚付属の部品を使用します。
連結ボルトM6を上置底板の上から、ナットをラテラル天板裏側から差込み、付属のスパナのM6のほうを使って締め付けます。
手前2ヶ所はラテラルの天板裏側からラテラル部品付属の段付特殊ネジM5で締め付けてください。

- ● やむをえず家具を単体（1台のみ独立）で使用される場合は、必ず床、壁に固定してください。
- ● 地震対策として床、または壁への固定をご要望される場合は、弊社販売窓口までご連絡ください。



ViLLAGE

⚠ 使用上のご注意とご使用方法（必ずお守りください）

■最大積載質量について

ラテラル引出しには最大積載質量以上収納しないでください。転倒や破損の恐れがあります。

ラテラル引出し1段につき　　50Kg （等分布質量）

＊等分布質量とは‥‥
均等に質量をのせることを意味します。部分的に偏った質量をのせるとバランスが崩れ、落下や転倒の恐れがあります。

■引出し

●上段だけ収納したり、引出しの手前だけに収納すると引き出した際に転倒する危険性があります。また複数の引出しを同時に引き出しても、同様に転倒の危険性があります。収納物は最下段の引出しから順に入れ、引き出す際は1段ずつ引き出してください。

●引き出した状態で収納物以外の負荷はかけないでください。

●使用時以外の開放は、つまづき等ケガの原因になります。
使用後は必ず閉めてください。



■ラッチ機構

●引出しにはラッチ機構が付いています。引出しを閉める時はラッチの掛かり（閉める時カチッと音がします）を確認してください。外れている場合、他からの振動などで開いてくる危険性があります。



■鍵

●鍵は左に180°回転すると施錠され、右に180°回転すると開錠されます。
●施錠は全ての扉が閉まっている状態を確認してから鍵を掛けてください。開いている状態で施錠後閉めますとロック状態となりますので充分ご注意ください。
●キーを差し込んだままにすると、ケガや衣服を破損する恐れがありますので、使用後は必ず抜いてください。
●本製品の鍵は盗難防止用ではありませんので、貴重品は保管しないでください。
●鍵をなくした場合はイラストの部分の番号を、弊社販売窓口までご連絡ください。



⚠ 使用上のご注意とご使用方法（必ずお守りください）

■仕切り板（各段に2枚付属しています）

●図のように引き出し底板のスリットに差込んでください。



組立方法

■引出しの取り外し、取付け方

取り外し方

●引出しをいっぱいに引出し、そのまま静かに持ち上げるとツメがはずれます。



取り付け方

①筐体のサスペンションレール（左右）を引き出してください。
②後方受け金具をレールにのせてください。
（このとき前板は下げておきます）
③引出しを筐体に押し込み、引出し後方下側が作動板の連動具にのるようにしてください。
④前板を持ち上げてレールにセットしてください。
⑤引出しを全閉してください。



■ベースのレベル調整

●最下段の引出しをはずし、本体の下のアジャスターを付属の六角レンチで調整し、水平にしてお使いください。
歪んだまま引出しの開閉を繰り返しますと、引出しの側面が本体に接触するなど無理がかかり、破損の原因となります。